User Manual

電烤箱 使用說明書

KZ-XB32C


讀要求經濟或情受講賣田則及義的華、以確保您的權益。

保持智能關於原用事情多面

SAMPO

SHITTE A MINISTER STREET, STREE **新版字解版版 M 2013 · 新疆田 M 2 天皇 5 田 2 四** · Mandagoki Thirt Mandagoki Santagoki ◆40年下9年前42日一個・第一名8日前16日前16日 其以井(以称称、贫田、田政)(唯、政友)(3、田西)(4、田)(20年)、田(11、田)(11年)、田 DKM - MINISTRALISCHGEWERCE-(1) · 斯斯斯斯之中一部巴斯斯巴拉尔克特多特· (四面及音響地水戶) 明显与(2) BING BEEF 虫 順日買贈 **联型于** 章 女黑 23 開日丰田 **O**MAS 電陰想 KZ-XB35C





01	旋轉軸套						
02	旋轉架						
03	滴油盤						
04	烤雞架 高低架2						
05							
06	高低架1						
07	溫度開關						
08	電熱開關						
09	時間開關						
10	指示燈						
11	遠紅外線發熱管						
12	強化玻璃門						
13	門把						

開闢功能表

1.電源指示燈:

時間開關"開"時則指示燈亮。

2.時間開闢:

時間選擇從0~60分鐘,當轉至"關"時機器停止一切指示燈滅。 時間之設定,請配合溫度之設定使用(參考一般食譜之建議)。時間 設定不足10分鐘時,請旋轉至30分鐘之刻度後,再反時鐘旋轉至 你所需的時間。長時間使用時直接旋轉至適當的時間。

3.電熱開闢:

- ◎上:表示上方發熱管在加熱。
- ◎下:表示下方發熱管在加熱。
- ◎全部:表示上、下方加熱管一起加熱。
- ◎關:表示加熱管停止加熱,若時間開關未關閉指示燈仍亮。

4.溫度開關:

旋轉溫度開關設定100~250℃,請依各式食物料理,選擇適合之溫度, 請參考一般食譜之建議溫度。

注意事項

□請勿在烤箱上放置物品

■ 當烤箱烘烤時,絕對禁止在烤箱上 面放置任何物品。

□主機請離牆10cm以上

請勿靠近窗簾等易燃物附近。

□機體請勿用水沖洗

本機體、電源和插頭,不可浸於水 中清洗,以免發生觸電。

□電源注意事項

- 當電源線有破損時,請勿使用。
- 本機不使用時,請將插頭拔起。
- 請勿與其它電器產品共用插座。

□請勿在此處使用

- 動物在塑膠桌巾、柔軟的墊物上面使用。
- 請勿在潮溼的地方或瓦斯爐等熱源 附近使用。

□使用中請勿用手碰撞

- 使用中表面溫度很高,如有兒童在 請特別留意。
- 門玻璃在高溫狀態下過水會破裂, 日會造成故障。

□請勿受到撞擊

如果機體掉落到地面或受到強力撞擊時,會發生故障。

□滴常的使用方式

- 本產品僅供一般家庭使用,除調理 外,請勿作其它用途。
- 切勿空燒,已免殘留本體內食物層引起火苗。


















烹調時間表

食 品	重量/數量	烹調時間(mins)	所需配件			
牛肉	1.5-2.5 kg	40-65	高低架1+高低架2			
豬肉	1.5-2.5 kg	50-80	高低架1+高低架2			
雞肉(全雞)	1.0-1.5 kg	30-45	烤雞架			
魚片	0.5-1.5 kg	15-25	高低架1+高低架2 高低架1+高低架2			
肉片	0. 2-0. 6kg	15-25				
蔬菜、玉米	適量	15-30	高低架1+高低架2			
土司	4PCS	11-17	高低架2			
蛋糕	1PCS(重量0.5Kg·溫度150℃)	60	高低架1			
餅乾	20PCS(單片重量17g、溫度150°C)	35	高低架1+高低架2			



使用方法

先將旋轉軸套,放置於烤箱內部凸出之旋轉軸,再將旋轉架套上,將滴油盤放置 於旋轉架上,便可開始使用。


- 1. 插上插頭
 - * 請用交流電110V 12A以上之插座。
 - * 請勿與其它電器用品同時共用插座。
 - * 請勿用潮濕的手插上電源,以免發生危險。
- 使用前,請先將烤箱預熱3~4分鐘。
 烘烤食物時須先裝上滴油盤,然後將食物放在所需烤架上後,再放進滴油盤上使用。
- 3. 旋轉溫度旋鈕於適當溫度。(參考烹調時間表)
- 旋轉電熱開關選擇上、下、全部加熱之火力位置。
 旋轉時間開闢到需要的分鐘敷後,此時電源燈亭。
- 6. 配件品使用方法:
- A. 高低架使用: a. 高低架1 單獨使用時,請先將其三支腳架朝下,放置於 可旋轉的滴油盤上。
 - b. 高低架2 單獨使用時,請先將其倒轉,讓三支腳架朝下,放置於可轉的滴油盤上。
 - c. 高低架1、2一起起使用 ---起使用時,請先將高低架2的十字腳架朝下,放置於可旋轉的滴油盤上,然後在高低架2的上面疊放高低架1。
- B. 烤雞架使用:把烤雞架放置於可旋轉滴油盤上。
- 7. 烘烤完成時間開關響時,指示燈滅。


(注意:定時開闢關掉後尚有短暫餘音動作,此為正常現象,並非故障)

- * 使用各種器皿烘烤時,請勿使用塑膠材質或易融化之材質器皿進行烘烤。
- * 從烤箱取出食物時,請用防熱手套。(防熱手套請自行至超市購買)
- 8. 請參考一般食譜調理,設定預熱時間、烘烤時間及溫度。
- 9. 烤箱不使用時,請將電源線拔離插座。
- 10. 清潔烤箱時,需等本機體冷卻後,再將滴油盤及配件品等取出清理。烤箱 內外部之清潔,請以柔軟微濕抹布擦拭,切勿使用去污粉、具腐蝕性清洗 劑、金屬刷清潔。

請注意: 1. 第一次使用前,請空燒10分鐘左右,如有冒煙情況,是內部所 附著的油污蒸發所致,安全性沒問題,也並非本體異常。

> 每次使用完烤箱後,須把烤箱內部清洗乾淨,以免堆積油垢, 影響產品使用及產品壽命。





故障方法

須服務前,請依下列方法調查,狀況仍無法改善時再連絡服務站派員修理。

故	檢查	事項	◎拔調插頭	◎時間鈕未轉動	◎烘烤中途發生停電	◎烘烤時間過長	◎滴油盤有異物	◎烤網架有異物	◎烤雞架有異物	◎高低架有異物	◎烘烤食品體積過大	◎同一食品烘烤兩次	◎是否使用冷凍食物
無	法 烘	烤	0	0	0								
烘	烤 時 間 :	太長											0
烘	烘	焦				0					0	0	
烤	出 現 異	味				0	0	0	0	0			
中	變	色				0	0	0	0	0	0	0	
烤	色 不	良									0	0	0

地線安裝方法

- 1. 使用本電器前,請先做好接地工作。
- 2. 將綠色接地線接於住宅合格的接地系統。
- 3. 插座上有接地極,須接接地線接至接地極。
- 4. 不可自行拆下接地線。
- 5. 接地線不可接於瓦斯管、電話線路或避雷針線路。

保養方法

☆ 磨粉 (清潔劑)、揮發油、酸熱水等會傷及機體請勿使用。

保養前先找掉電源插頭,並待機體完全冷卻。

- 1. 請用柔軟布巾機械。
- 2. 污髒較嚴重的地方,請用軟布沾些洗碗精清洗。 電烤箱請不要直接浸在水裡清洗

外部清洗:

- 1. 請勿用鐵刷和鹽件清潔劑,以免破壞表面的嬌漆。
- 2. 請用海棉或布加清水清洗,洗後請擦乾水滴,以免造成生鏽。

内部清洗:

- 1. 本產品的內側壁結構有鐵氟龍與鍍鋁板兩種材料,清洗時均使用海棉或布加清 水清洗並擦戲,請勿使用鋼絲或硬質菜瓜布擦洗,以避免表面材質破壞。
- 2. 發熱管的保養與清潔:清潔時鬻將發熱管上的鐵網用布加洗碗精清洗並纏乾水 即可。注意發熱管易碎、清洗時請小心。
- 3. 附屬品的保養:高低架、旋轉架、烤雞架為電鍍產品清洗時用清潔劑清洗乾淨 時後,需用乾布擦乾水滴以免生鏽。
- ☆ 每次使用完畢待冷卻後請立即清洗,否則堆積在內部的油脂在下次使用時 可能會從烤箱內部熔化流出。



緊急處理方法

- * 當烤箱有異常現象發生時,請速找掉電源插頭。若在故障狀態下繼續使用, 或自行修理, 軍可能發生危險。
- ※ 送修前,請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線,將機型型號及故障情況詳細說明 ,聲寶客服人員會協助處理。絕對不可以自行拆開機體外殼進行修理,以免 發生危險。
- 常烤箱電源線損壞時,若要更換須由原製造廠或其維修部或類似的專職人員 執行修趣,切勿自行更趣,以免發生危險。

進口/製造商: 佶永企業有限公司

電話:(06) 2543230 地址:台南縣永康市中正南路385-1號